Leia este manual antes de funcionar o motor

- Siga as instruções de operação e manutenção
- Use somente óleos lubrificantes recomendados
- Use combustível limpo e centrifugado
- Use somente peças e filtros originais MWM

Em qualquer irregularidade procure um revendedor ou Serviço Autorizado MWM. Evite que terceiros façam serviço em seu motor, isto anula a garantia.

Nunca deixar o motor trabalhar em áreas fechadas e não ventiladas. Os gases de escape são nocivos à saúde.

A MWM se reserva o direito de modificar o produto a qualquer momento sem incorrer por isto em nenhuma obrigação para os produtos fornecidos anteriormente.

MWM MOTORES DIESEL LTDA. Av. das Nações Unidas, 22002 Santo Amaro - São Paulo - SP CEP 04795-915 Cx. Postal 7679 Tel.: (011) 882-3513 / 882-3305 Fax: (011) 882-3594 / 882-3574 DDG: 0800-110229 Lea este manual antes de hacer funcionar el motor.

- Siga las instrucciones de operación y mantenimiento
- Use solamente aceites lubricantes recomendados
- Use combustíble limpio y centrifugado
- Use solamente piezas y filtros originales MWM

En cualquiera irregularidad busque un Revendedor o Servicio Autorizado MWM. Evite que terceros hacen servicio en su motor, esto cancela la garantia.

No deje el motor funcionando en lugares cerrados y no ventilados. Los gases de escape del motor hacen daños a la salud.

La MWM se reserva el derecho de modificar en cualquier momento sus productos, sin que esto implique ninguna obligación para con los productos suministrados anteriormente.

MWM MOTORES DIESEL LTDA. Av. das Nações Unidas, 22002 Santo Amaro - São Paulo - SP CEP 04795-915 C. Postal 7679 Tel.: (55 11) 882-3513 / 882-3305 Fax: (55 11) 882-3594 / 882-3574 DDG: 0800-110229 Read this manual before starting the engine.

- Follow the operating and maintenance instructions
- Use only recommended lubricant oil
- Use clean and centrifugated fuel
- Use only genuine MWM spare parts and filters

In any irregularity search for one MWM dealer or authorized service. Avoid third parties to perform any work in your engine, this would void the warranty.

Never let the engine running in closed areas or without any ventilation. Gases from engine's exhaust are harmful.

MWM reserves the right to change its products specification, without any obligation to include the same in previously supplied equipment.

MWM MOTORES DIESEL LTDA. Av. das Nações Unidas, 22002 Santo Amaro - São Paulo - SP ZIP 04795-915 PO Box 7679 Phone: (55 11) 882-3513 / 882-3305 Fax: (55 11) 882-3594 / 882-3574


Toll Free: 0800-110229


ÍNDICE INDICE INDEX

Identificação do Motor4	Identificación del Motor4	Engine Identification
Operação7	Operación7	Operation
Amaciamento8	Ablandamiento8	Run-in Period
Operação10	Operación10	Operation1
Manutenção13	Mantenimiento13	Maintenance1
Plano de Manutenção	Plan de Mantenimiento	Maintenance Plan
4 cilindros14	4 cilindros14	4 cylinders1
6 cilindros17	6 cilindros17	6 cylinders1
Diagnóstico de Falhas46	Diagnóstico de Fallas46	Troubleshooting4
Longa Inatividade59	Larga Inactividad59	Long Inactivity5
Preparação para retorno ao serviço62	Preparación para vuelta al servicio62	Preparation to return into service6
Lubrificantes Protetivos64	Lubricantes de Protección64	Protective Lubricants6
Combustíveis, Lubrificantes e Outros Fluidos65	Combustibles, Lubricantes y Otros Fluidos65	Fuel, Lubricants and Other Fluids6
Óleo Combustível66	Aceite Combustible66	Fuel Oil6
Água de Arrefecimento, Anti- corrosivo e Anticongelante 67	Agua de Enfriamiento, Anti- corrosivo y Anticongelante 67	Cooling Water, Anticorrosive and Antifreeze6
Óleo Lubrificante70	Aceite Lubricante70	Lubricant Oil7
Dados de Construção73	Datos de Construcción73	Construction Data7
Dados do Motor74	Datos del Motor74	Engine Data7
Especificações Técnicas78	Especificaciones Técnicas78	Technical Specification7

COMO IDENTIFICAR SEU MOTOR? COMO IDENTIFICAR SU MOTOR? HOW TO IDENTIFY YOUR ENGINE? 4 CILINDROS
4 CILINDROS
4 CYLINDERS

Tipo do motor Tipo de motor Engine type Número de série do motor Número de série del motor Engine serial number





COMO IDENTIFICAR SEU MOTOR?

COMO IDENTIFICAR SU MOTOR?

HOW TO IDENTIFY YOUR ENGINE?


6 CILINDROS 6 CILINDROS 6 CYLINDERS

Tipo do motor Tipo de motor Engine type

Turboalimentado
Turboalimentado
Turboalimentado
Turbocharged
Cilindrada Unitária
Cilindrada Unitaria
Unit Displacement

Número de cilindros
Número de cilindros
Number of cylinders

Número de série do motor Número de série del motor Engine serial number



# Operação Operación Operation

### **AMACIAMENTO**

Os motores de fabricação da MWM são montados e testados na fábrica, assegurando o seu funcionamento imediato. Entretanto devem ser amaciados corretamente, levando-se em consideração que o seu desempenho e durabilidade dependem, em grande parte, aos cuidados a ele dispensados durante a fase de amaciamento.

Como regra geral, considera-se como período de amaciamento para motores veiculares, os primeiros 2000 Km. Durante este período as instruções abaixo são de grande importância e devem ser obrigatoriamente seguidas:

- Feitas as verificações de rotina (nível de óleo, água, etc), o veículo iniciará o seu trabalho normal, tomando-se o cuidado de não aplicar condições extremas de carga e não exceder a 75% da rotação máxima.
- Recomenda-se que sejam imprimidas acelerações rápidas e consecutivas, porém não ultrapassando 75% da rotação máxima. Este procedimento tem por finalidade aplicar carga no motor durante curtos períodos e

### **ABLANDAMIENTO**

Los motores fabricados por la MWM son montados y probados en fábrica, y así se asegura su funcionamiento inmediato. Sin embargo, deben ser ablandados correctamente considerándose que su desempeño y durabilidad dependen, en gran parte, de los cuidados que le son dispensados durante la etapa de ablandamiento.

Por lo general, considerase como período de ablandamiento para motores vehiculares, los primeros 2000 Km. Durante este período, las instrucciones que se presentan a continuación son muy imprtantes y deben ser seguidas obligatoriamente:

- Una vez hechas las verificaciones de rutina (nivel de aceite, agua, etc), el vehiculo empezará su trabajo normal, tomándose el cuidado para no aplicar condiciones extremas de carga y para no pasar 75% de la rotación máxima.
- Recomendase que se impongan aceleraciones rápidas y consecutivas, pero sin ultrapasar 75% de la rotación máxima. El propósito de este procedimiento es aplicar carga al motor

### **RUN-IN PERIOD**

MWM engines are factory assembled and tested, ensuring its prompt operation. However, they should be broken-in correctly, taking into consideration that its performance and durability depend mostly on the attention given to it during run-in period.

As a general rule, it's considered as a runin period for automotive engines, the first 2000 Km. During this period the instructions provided below are of major importance and should be obligatorily followed:

- After routine checks are performed (oil level, water, etc), the vehicle will start its normal operation, being careful not to apply extreme load conditions and not to exceed 75% of maximum speed.
- Its recommended that quick and consecutive accelerations are applied, however not exceeding 75% of the maximum speed. This procedure aims at applying load to the engine in short period and quick sequences, right after its warm up.
- During work conditions, the cooling water temperature should remain

### **AMACIAMENTO** (cont.)

sequências rápidas, logo após o seu aquecimento.

- Em regime de trabalho, a temperatura da água de arrefecimento deve manter-se entre 80°C e 85°C (motores 4 cilindros) ou entre 80°C e 87°C (motores 6 cilindros).
- As instruções de manutenção e lubrificação devem ser obedecidas rigorosamente.
- Não deixar o motor funcionando por longos períodos em marcha lenta. Para aquecer o motor, deixá-lo funcionando em uma rotação próxima a 1200 rpm.

### ABLANDAMIENTO (cont.)

en períodos cortos y en secuencias rápidas luego después que se haya calientado.

- En régimen de trabajo, la temperatura de la agua de enfriamiento debe mantenerse entre 80°C y 85°C (motores 4 cilindros) o entre 80°C y 87°C (motores 6 cilindros).
- Las instrucciones de mantenimiento y lubricación deben ser obedecidas rigurosamente.
- No dejar el motor funcionando por longos poeríodos en marcha lenta.
   Para calientar el motor, dejarlo funcionar a una rotación cerca de 1200 rpm.

### **RUN-IN PERIOD (cont.)**

between 80°C to 85°C (4 cylinders engines) or between 80°C to 87°C (6 cylinders engines).

- Maintenance and lubrication instructions should be followed rigorously.
- Do not let engine run in idle speed for long periods. To heat the engine, let it run in a speed about 1200 rpm.

### **OPERAÇÃO**

### **OPERACIÓN**

### **OPERATION**

### Verificar:

- nível de água
- nível de combustível
- nível de óleo lubrificante

Em motores parados por mais de uma semana, dar a partida mantendo o motor em marcha lenta por 30 segundos a fim de pré-lubrificar o turboalimentador. NÃO ACELERAR O MOTOR.

Colocar o acelerador em 2/3 de seu curso. Acionar a partida até o motor pegar (máximo 7 segundos).

Não pegando, esperar de 30 a 60 segundos antes de acionar a partida novamente, para permitir a recuperação da bateria.

NÃO ACELERE EXCESSIVAMENTE NOS PRIMEIROS 30 SEGUNDOS DE FUNCIONAMENTO.

NUNCA GIRE A CHAVE DE PARTIDA COM O MOTOR FUNCIONANDO.

Em temperaturas muito baixas, usar óleo mais fino (ver pág. 72), guardar a bateria a noite em ambientes com temperatura

### Verificar:

- nivel de agua
- nivel de combustible
- · nivel de aceite lubricante

A motores parados por más de una semana, hay que dar arranque mantendo el motor en marcha lenta por 30 segundos con el propósito de pre-lubricar el turboalimentador. NO ACELERAR EL MOTOR.

Poner el acelerador a 2/3 de su curso. Accionar el arranque hasta que el motor se prenda (al máximo 7 segundos).

De no conectarse el motor, esperar 30 a 60 segundos antes de accionar nuevamente el arranque, para que así se recupere la batería.

NO ACELERE DEMASIADO EN LOS PRIMEROS 30 SEGUNDOS DE FUNCIONAMENTO.

NUNCA GIRE LA LLAVE DE ARRANQUE SI EL MOTOR ESTÁ FUNCIONANDO.

En temperaturas muy bajas, use aceite

### Check:

- · water level
- · fuel level
- · lubricant oil level

In engines left idle for more than a week, start it and keep it in idling speed for 30 seconds in order to prelubricate turbocharger. DO NOT ACCELERATE THE ENGINE.

Position accelerator at 2/3 of its course. Turn start switch until engine starts (7 seconds maximum).

If it does not start, wait about 30 to 60 seconds before turning the start switch again, thus allowing battery to be recovered.

DO NOT ACCELERATE EXCESSIVELY FOR THE FIRST 30 SECONDS OF OPERATION.

NEVER TURN START SWITCH WITH THE ENGINE RUNNING.

On very low temperatures, use a lower viscosity lubricant oil (see page 72), keep the battery in environment temperature

### **OPERAÇÃO** (cont.)

próxima a 20°C. Se houver risco de congelamento, drenar a água do motor e radiador nos intervalos de funcionamento ou usar anticongelante.

Aquecer o motor em rotação média (cerca de 1200 rpm), sem carga. Observar a pressão de óleo lubrificante e a temperatura da água.

ANTES DE PARAR O MOTOR, DEIXÁ-LO FUNCIONANDO POR CERCA DE 30 SEGUNDOS EM MARCHA LENTA SEM CARGA, A FIM DE ESTABILIZAR A ROTAÇÃO DO TURBOCOMPRESSOR.

### OPERACIÓN (cont.)

lubricante más fino (véase página 72), guardar la batería en ambiente con temperatura a cerca de 20°C. Si hay riesgo de congelamiento, drene el agua del motor y del radiador durante los intervalos de funcionamiento o use anticongelante.

Calientar el motor en mediana rotación (cerca de 1200 rpm), sin carga. Observar la presión de aceite lubricante y la temperatura del agua.

ANTES DE PARAR EL MOTOR, DEJARLO FUNCIONANDO APRO-XIMADAMENTE 30 SEGUNDOS EN MARCHA LENTA SIN CARGA, PARA QUE SE ESTABILIZE LA ROTACIÓN DEL TURBOCOMPRESOR.

### **OPERATION** (cont.)

of 20°C during the night. In case of freezing risk, drain the water from engine radiator after each run or use antifreeze coolant.

Heat engine under medium speed (about 1200 rpm), with no load. Observe lubricant oil pressure and water temperature.

BEFORE STOPPING THE ENGINE, LET IT RUN FOR ABOUT 30 SECONDS IN IDLING SPEED WITH NO LOAD, IN ORDER TO ESTABLISH THE ROTATION OF THE TURBOCHARGER SHAFT.

# **Maintenance**

Manutenção Mantenimiento

		_	_	1	_		_		_		_	_							_	_	_		_		$\neg$
Ø	mX 000.00				•						•														•
cad	45.000 Km							•	•	•			_	_	<u>'</u>						•		4	•	
g g	30.000 Km			•			•								_			•					•		
Periódica a cada	ZZ.500 Km													•											
Per	15.000 Km															•	•		•						
	10.000 Km										•									•					
	Plano de Manutenção 4 cilindros	FILTRO DE AR - Limpar se necessário. Substituir o o elemento a cada 5 limpezas (*)	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Verificar nível de água e vazamentos	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Verificar estado e reapertar conexões	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Drenar e reabastecer	FILTRO DE COMBUSTÍVEL / SEPARADOR - Limpar e drenar a água se necessário	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Trocar elemento (*)	TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL - Verificar e reapertar conexões	BICOS INJETORES - Remover, analisar e testar	BOMBA INJETORA - Verificar e ajustar em um banco de	TANQUE DE COMBUSTÍVEL - Drenar e lavar (*)	ÓLEO LUBRIFICANTE - Verificar e completar nível se	necessário	ULEO LUBRIFICANTE E FILTRO - Trocar (")	VALVOLAS - Kegural loiga	partida e do alternador	BATERIA - Limpar e reapertar os terminais (*)	FIXAÇÃO DO MOTOR - Reapertar coxins	COLETOR DE ESCAPE, CURVA DE ESCAPE, FLANGE DO TURBOALIMENTADOR E CÁRTER - Reapertar	CORREIAS - Verificar estado e tensão	CORREIAS - Substituir (*)	CONJUNTO DO VENTILADOR - Verificar estado	e fixação (*)	AMOR I ECEDOR DE VIBRAÇÕES - Vernicar estado	TURBOCOMPRESSOR - Verificar eixo e carcaça
niciais	i mX 00č.2										•														
al	nsmə2	•	•			•						•													

(\*) Os ítens assinalados dependem da aplicação. As recomendações constantes no manual do veículo ou equipamento, se divergentes, prevalecem sobre os aqui indicados.

uiciālēs			A	riód	Periódica a cada	cad	o l
Plan de 1	Plan de l	Plan de Mantenimiento 4 cilindros	10.000 Km	15.000 Km 22.500 Km	30.000 Km	m≯ 000.24	mX 000.00
FILTRO DE AIRE - Limpiar si fuera el elemento a cada 5 limpiezas (*)	FILTRO DE AIRE - Limpia el elemento a cada 5 limpi	FILTRO DE AIRE - Limpiar si fuera necesario. Reemplazar el elemento a cada 5 limpiezas (*)					
SISTEMA DE ENFRIAMIE escapes	SISTEMA DE ENFRIAMIE escapes	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Verificar nivel de agua y escapes		+		—	₩
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Verificar estado y reapretar conexiones	SISTEMA DE ENFRIAMIE reapretar conexiones	NTO - Verificar estado y			•		
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Drenar y llenar	SISTEMA DE ENFRIAMIE	NTO - Drenar y llenar					•
FILTRO DE COMBUSTIBLE / SE drenar el agua si fuera necesario	FILTRO DE COMBUSTIBL drenar el agua si fuera nec	FILTRO DE COMBUSTIBLE / SEPARADOR - Limpiar y drenar el agua si fuera necesario					
FILTRO DE COMBUSTIBL	FILTRO DE COMBUSTIBL	FILTRO DE COMBUSTIBLE - Reemplazar elemento (*)			•		
TUBERIA DE COMBUSTIBLE - Verificar y reapretar conexiones	TUBERIA DE COMBUSTIE	3LE - Verificar y reapretar				•	
TOBERAS - Quitar, analizar y probar	TOBERAS - Quitar, analiza	r y probar				•	
BOMBA INYECTORA - Veri fuera necesario	BOMBA INYECTORA - Veri fuera necesario	BOMBA INYECTORA - Verificar y ajustar en bancada si fuera necesario				•	
• TANQUE DE COMBUSTIBLE - Drenar y lavar (*)	TANQUE DE COMBUSTIB	LE - Drenar y lavar (*)	•				•
ACEITE LUBRICANTE - V necesario	ACEITE LUBRICANTE - V necesario	ACEITE LUBRICANTE - Verificar y completar nivel si fuera necesario					
ACEITE LUBRICANTE Y FILTRO - Reemplazar (*)	ACEITE LUBRICANTE Y I	-ILTRO - Reemplazar (*)			•		
VÁLVULAS - Ajustar huelgo	VÁLVULAS - Ajustar huelg	01				•	
CONEXIOES ELÉCTRICA: de partido y del alternador	CONEXIOES ELÉCTRICA: de partido y del alternador	CONEXIOES ELÉCTRICAS - Verificar conexiones del motor de partido y del alternador		•			
BATERIA - Limpiar y reapretar terminales (*)	BATERIA - Limpiar y reapre	star terminales (*)		•			
FIJACIÓN DEL MOTOR - Reapretar cojines	FIJACIÓN DEL MOTOR - I	Reapretar cojines			•		
MÚLTIPLE DE ESCAPE, CODO DE ESCAPE, DEL TURBOALIMENTADOR Y CÁRTER - Rea	MÚLTIPLE DE ESCAPE, C DEL TURBOALIMENTADO	ODO DE ESCAPE, FLANGE IR Y CÁRTER - Reapretar		•			
CORREAS - Verificar estado y tensión	CORREAS - Verificar estac	do y tensión	•				
CORREAS - Reemplazar (*)	CORREAS - Reemplazar (	(*				•	
CONJUNTO DEL VENTILADOR - Verificar estado	CONJUNTO DEL VENTIL	ADOR - Verificar estado			•		
AMORTIGUADOR DE VIB	AMORTIGUADOR DE VIB	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES - Verificar estado	$\perp$	+	-	•	_
TURBOCOMPRESOR - Verificar eje y carcasa	TURBOCOMPRESOR - V	'erificar eje y carcasa			$\blacksquare$		•

(\*) Los itens señalados dependem de la aplicación. Las recomendaciones del manual del vehículo o equipamento, si distinto, predominán sobre los indicados en esta tabla.

15

			_								_														_	_	
	mX 000.00				•								•														•
ach	45.000 Km								•	•		•				•								•		•	
Perioic at each	30.000 Km			•				•												•					•		
ioic	22.500 Km														•												
Per	15.000 Km																	•	•			•					
	10.000 Km												•										•				
	Maintenance Plan 4 cylinders	AIR FILTER - Clean if necessary. Replace element at each 5 cleanings (*)	COOLING SYSTEM - Check water level and leakages	COOLING SYSTEM - Check condition and retighten connections	COOLING SYSTEM - Drain and refill	FUEL FILTER / SEPARATOR - Clean and drain water if	riecessaly	FUEL FILTER - Replace element (*)	FUEL PIPING - Check and retighten connections	INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test	FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test	bench if necessary	FUEL TANK - Drain and wash (*)	LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary	LUBRICANT OIL AND FILTER - Replace (*)	VALVES - Adjust clearance	ELECTRICAL CONNECTIONS - Check starter motor and	alternator connections	BATTERY - Clean and retighten terminals (*)	ENGINE MOUNTS - Retighten	TURBOCHARGER FLANGE, EXHAUST MANIFOLD,	EXHAUST ELBOW AND OIL PAN - Retignten	BELTS - Check condition and tension	BELTS - Replace (*)	FAN ASSEMBLY - Check condition and fastening (*)	VIBRATION DAMPER - Check condition	TURBOCHARGER - Check shaft and housing
0 Km	First 2.500												•														
lλ	Меек	•	•			•								•													

(\*) These items may differ according to the application. Recommendations of vehicle or equipment owner's manual supersede the ones herewith indicated.

	mX 000.00							•								•													•
g	50.000 Km																												
cac	45.000 Km											•	•		•				•							•		•	
a	40.000 Km																												
Periódica a cada	30.000 Km						•			•													•				•		
erić	20.000 Km		•																										
۵	15.000 Km																				•	•		•					
	10.000 Km	•		•												•		•							•				
CIDI	Plano de Manutenção 6 cilindros	FILTRO DE AR - Limpar (*)	FILTRO DE AR - Trocar: serviço normal (*)	serviço pesado (*)	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Verificar nível de água e vazamentos	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Verificar estado	e reapertar conexões	SISTEMA DE ARREFECIMENTO - Drenar e reabastecer	FILTRO DE COMBUSTÍVEL/SEPARADOR - Limpar e e drenar a água se necessário	FILTRO DE COMBUSTÍVEL - Trocar elemento (*)	TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL - Verificar e reapertar	conexões	BICOS INJETORES - Remover, analisar e testar	BOMBA INJETORA - Verificar e ajustar em um banco de	provas se necessario	<ul> <li>TANQUE DE COMBUSTIVEL - Drenar e lavar (*)</li> </ul>	ÓLEO LUBRIFICANTE - Verificar e completar nível se necessário	ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO - Trocar (*)	VÁLVULAS - Regular folga	CONEXÕES ELÉTRICAS - Verificar conexões do motor	de partida e do alternador	BATERIA - Limpar e reapertar os terminais	FIXAÇÃO DO MOTOR - Reapertar coxins	COLETOR DE ESCAPE, CURVA DE ESCAPE, FLANGE DO TURBOCOMPRESSOR E CÁRTER - Reapertar	CORREIAS - Verificar estado e tensão	CORREIAS - Substituir (*)	CONJUNTO DO VENTILADOR - Verificar estado e fixação (*)	AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES - Verificar estado	TURBOCOMPRESSOR - Verificar eixo e carcaça
	2.500 Km inic			$\perp$		_					_					•		_			$\perp$							_	Ш
ətr	Semanalmer				•				•								•												


(\*) Os ítens assinalados dependem da aplicação. As recomendações constantes no manual do veículo ou equipamento, se divergentes, prevalecem sobre os aqui indicados.

	my 000.00							•									•														•
gg	50.000 Km																														
- 88	45.000 Km												•	•		•				•							•			•	
a	40.000 Km																														
Periódica a cada	30.000 Km						•				•													•					•		
erić	Z0.000 Km		•																												
٩	15.000 Km																					•	•		٠						
	10.000 Km	•	•	•													•		•							•					
Salpin	Plan de Mantenimiento 6 cilindros	FILTRO DE AIRE - Limpiar (*)	FILTRO DE AIRE - Reemplazar: servicio normal (*)	servicio pesado (")	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Verificar nivel de agua	y escapes	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Veriticar estado y reapretar conexiones	SISTEMA DE ENFRIAMIENTO - Drenar y llenar	FILTRO DE COMBUSTÍBLE/SEPARADOR - Limpiar y	drenar el agua si fuera necesario	FILTRO DE COMBUSTÍBLE - Reemplazar elemento (*)	TUBERÍA DE COMBUSTÍBLE - Verificar y reapretar	conexiones	TOBERAS - Quitar, analizar y probar	BOMBA INYECTORA - Verificar y ajustar en bancada	si fuera necesario	ullet TANQUE DE COMBUSTÍBLE - Drenar y lavar (*)	ACEITE LUBRICANTE - Verificar y completar nivel si fuera necesario	ACEITE LUBRICANTE Y FILTRO - Reemplazar (*)	VÁLVULAS - Ajustar huelgo	CONEXIONES ELÉCTRICAS - Verificar conexiones del	motor de partido y del alternador	BATEKIA - Limpiar y reapretar los terminales	FIJACIÓN DEL MOTOR - Reapretar cojines	MÚLTIPLE DE ESCAPE, CODO DE ESCAPE, BRIDA DEL TURBOCOMPRESOR Y CÁRTER - Reaoretar	CORREAS - Verificar estado y tensión	CORREAS - Reemplazar (*)	CONJUNTO DEL VENTILADOR - Verificar estado	y fijación (*)	AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES - Verificar estado	TURBOCOMPRESOR - Verificar eje y carcasa
səlbiə	2.500 Km ini																•														
əjue	Semanalme			T	•				•									•													

(\*) Los itens señalados dependem de la aplicación. Las recomendaciones del manual del vehículo o equipamento, si distinto, predominán sobre los indicados en esta tabla.

	•	•								
	•	•	•	•	•					<del>                                     </del>
	•	•	•	•		<del>   •                                   </del>	<del></del>			
-							•			
-										
						•				
	-			•	• •	• •	• •	• •		
COOLING STSTEM - Drain and reill	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*)	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and tex FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test bench if necessary	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary VALVES - Adjust clearance	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Reck and complete level if necessary VALVES - Adjust clearance ELECTRICAL CONNECTIONS - Check starter motor and alternator connections	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL PIPING - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test FUEL INJECTION PUMP - Check and adjust at a test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary VALVES - Adjust clearance ELECTRICAL CONNECTIONS - Check starter motor and alternator connections BATTERY - Clean and retighten terminals	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element terbil to the condition and wash (*) FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL AND FILTER - Replace (*) VALVES - Adjust clearance ELECTRICAL CONNECTIONS - Check starter motor and alternator connections BATTERY - Clean and retighten terminals ENGINE MOUNTS - Retighten EXHAUST MANIFOLD, EXHAUST ELBOW, TURBO-CHARGER FLANGE AND OIL PAN - Retighten	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Check and retighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary SALVES - Adjust clearance ELECTRICAL CONNECTIONS - Check starter motor and alternator connections BATTERY - Clean and retighten EXHAUST MANIFOLD, EXHAUST ELBOW, TURBO- CHARGER FLANGE AND OIL PAN - Retighten BELTS - Check condition and tension	FUEL FILTER/SEPARATOR - Clean and drain water if necessary FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element (*) FUEL FILTER - Replace element tetighten connections INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test INJECTION NOZZLES - Remove, check condition and test bench if necessary FUEL TANK - Drain and wash (*) LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check and complete level if necessary LUBRICANT OIL - Check starter motor and alternator connections BATTERY - Clean and retighten terminals EXHAUST MANIFOLD, EXHAUST ELBOW, TURBO- CHARGER FLANGE AND OIL PAN - Retighten BELTS - Check condition and tension BELTS - Replace (*) FAN ASSEMBLY - Check condition and fastening (*)

(\*) These items may differ according to the application. Recommendations of vehicle or equipment owner's manual supersede the ones herewith indicated.



4.07

**SEMANAL** SEMANAL **WEEKLY** 

6.07

10.000 Km

**FILTRO DE AR** 

limpar

Retirar o elemento e bater levemente contra uma área plana para remover as partículas maiores.

Aplicar ar comprimido de dentro para fora (máximo 5 bar) com o bico de ar a, no mínimo, 5 cm do papel.

Verificar contra a luz se o elemento apresenta rachaduras. Verificar todas as dobras do papel.

6.07

10.000 Km

6.07

20.000 Km

**FILTRO DE AR** 

trocar

Para veículos que operem em serviço normal, trocar o elemento do filtro de ar a cada 20.000 Km.

Se o veículo estiver submetido a serviços pesados, esta troca deverá ser realizada a cada 10,000 Km.

FILTRO DE AIRE		AIR FILTER
	limpiar	clean
Retirar el elemento	y golpearlo	Remove element and tap it gently against

suavemente contra una superfície plana para desprender las partículas mayores.

Aplicar aire comprimido de adentro hacia afuera (máximo 5 bar) con la salida del aire a un mínimo de 5 cm del papel.

Verificar a contraluz si el elemento está rasgado. Controlar todos los pliegues del papel.

a flat surface to loosen major particles.

Apply compressed air from inside outwards (maximum 5 bar) with the air nozzle at a minimum of 5 cm from the paper.

Check counterlight if the element is ripped. Check every paper fold.

### FILTRO DE AIRE **AIR FILTER** reemplazar

Para vehiculos que operen en servicio normal, reemplazar el elemento del filtro en cada 20.000 Km.

Si el vehiculo trabaje en servicios pesados, el filtro deberá ser reemplazada en cada 10.000 Km.

In vehicles submitted to normal duty. replace filter element at each 20.000 Km.


replace

If the vehicle works under heavy duties, this replacement should be done at each 10.000 Km.

Verificar pressão nominal em caso de troca da tampa.

Verificar presión nominal en caso de cambio de la tapa.

Check nominal pressure in case of cap replacement



4.07 / 6.07

SEMANAL SEMANAL WEEKLY

## SISTEMA DE ARREFECIMENTO verificar nível e vazamentos

Abrir a tampa do reservatório de expansão, com cuidado, deixando sair todo o vapor do sistema.



ATENÇÃO

Não abrir a tampa do reservatório de expansão com o motor quente.

Verificar o nível de água com o motor frio e, se necessário, completar com água limpa.

Para o perfeito fechamento da tampa do reservatório, alinhar as duas setas da tampa com o tubo de ventilação.

Verificar possíveis vazamentos pelas tubulações de arrefecimento.

4.07 / 6.07

30.000 Km

# SISTEMA DE ARREFECIMENTO verificar e reapertar

Verificar estado e reapertar todas as uniões, abraçadeiras e elementos de ligação do sistema de arrefecimento.

Verificar o estado da borracha de vedação da tampa do reservatório, para garantir a pressão do sistema de arrefecimento.

# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO verificar nivel y escapes

Abrir la tapa del reservatorio de expansión, con cuidado, dejando escapar todo el vapor del sistema.



No abrir la tapa del reservatorio de expansión con el motor caliente.

Verificar el nivel de agua con el motor frio y, caso sea necesario, completar con agua limpia.

Para una perfecta vedación de la tapa del reservatorio, alinear las duas setas de la tapa con el caño de ventilación.

Verificar posíbles escapes por las tuberías de enfriamiento.

# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO verificar y reapretar

Verificar estado y reapretar todas las uniones, abrazaderas y elementos de ligación del sistema de enfriamiento.

Verificar el estado de la junta de vedación de la tapa del reservatorio, para garantizar la presión del sistema de enfriamiento.nominal grabada en la tapa.

### **COOLING SYSTEM**

### check level and leakages

Open expansion tank cap carefully, relieving steam pressure from the system.



Do not open expansion tank cap while the engine is hot.

Check water level with cold engine and, if necessary, fill up with clean water.

For a perfect fit of tank cap, align cap arrows with vent tube.

Check for possible leakages in cooling piping.

### **COOLING SYSTEM**


### check and retighten

Check condition and retighten all unions, clamps and linkage elements of the cooling system.

Check condition of tank cap sealant, to guarantee the maintenance of cooling system pressure.

### 4.07 / 6.07

60.000 Km



# SISTEMA DE ARREFECIMENTO drenar e reabastecer

Remover a tampa do reservatório de expansão.

Retirar o bujão localizado no lado esquerdo do bloco, próximo ao alternador e escoar a água de arrefecimento.

Circular água limpa pelas galerias do motor.

Reinstalar o bujão e reabastecer o sistema com água limpa tratada com anticorrosivo MWM 9.0193.05.6.0004, nas proporções recomendadas na embalagem.

Retirar o ar do sistema de arrefecimento.

Colocar a tampa do reservatório de expansão e funcionar o motor até atingir a temperatura normal de funcionamento. Parar o motor e verificar o nível. Se necessário, adicionar água.

AS PASSAGENS DE AR ENTRE AS ALETAS DO RADIADOR DEVEM ESTAR LIMPAS E DESOBSTRUÍDAS.

### SISTEMA DE ENFRIAMIENTO drenar y llenar

COOLING SYSTEM

Quitar la tapa del reservatorio de expansión.

Remove expansion tank cap.

Quitar el tapón ubicado en el flanco izquierdo del bloque, próximo al alternador y vaciar el agua de enfriamiento.

Remove plug located on the left side of the block, near to the alternator and drain cooling water.

drain and refill

Circular agua limpia por las galerias del motor.

Circulate fresh water through engine's water gallery.

Volver a colocar el tapón y llenar el sistema con agua limpia tratada con anticorrosivo MWM 9.0193.05.6.0004 en las proporciones recomendadas en su embalaie.

Reinstall plug and refill system with fresh water treated with anticorrosive MWM 9.0193.05.6.0004 in the proportions recommended in its packing.


Purgar el ar del sistema de enfriamiento.

Bleed the air of the cooling system.

Colocar la tapa del reservatorio de expansión y hacer funcionar el motor hasta alcanzar la temperatura normal de funciona-miento. Parar el motor y verificar el nivel. Si fuera necesario, agregar agua.

Replace expansion tank cap and operate the engine up to the normal working temperature. Stop the engine and check water level. If necessary, add water.

LOS PASAJES DE AIRE ENTRE LAS ALETAS DEL RADIADOR DEBEM ESTAR LIMPIOS Y DESOBSTRUIDOS. AIR PASSAGES BETWEEN
RADIATOR FINS MUST BE CLEAN
AND UNOBSTRUCTED.



4.07 / 6.07

SEMANAL SEMANAL WEEKLY

### FILTRO DE COMBUSTÍVEL / SEPARADOR DE ÁGUA limpar e drenar

Remover o bujão de drenagem de água, localizado na parte inferior do filtro de combustível.

Deixar escoar a água depositada no separador de água e colocar o bujão.

### FILTRO DE COMBUSTÍBLE / SEPARADOR DE AGUA

limpiar y drenar


Quitar el tapón de drenaje del agua ubicado en la parte inferior del filtro de combustible.

Dejar salir todo el agua existente en el separador de agua y montar el tapón.

# FUEL FILTER / WATER SEPARATOR clean and drain

Remove water drain plug, located in the lower part of the fuel filter.

Drain the water existent on the water separator and mount the plug.



4.07

30.000 Km

6.07

10.000 Km

### FILTRO DE COMBUSTÍVEL

trocar elemento

Limpar externamente o cabeçote do filtro.

Remover o elemento do filtro com uma cinta apropriada. Montar manualmente um novo filtro.

Após a montagem, sangrar o sistema de combustível: Soltar o parafuso de sangria no cabeçote do filtro de combustível e bombear até sair óleo sem bolhas de ar. Reapertar o parafuso de sangria.



4.07

45.000 km

6.07

40.000 Km

**BICOS INJETORES** 

testar

Remover os bicos injetores e submetêlos a uma revisão geral. Por tratar-se de peças de muita precisão, esta revisão somente deverá ser feita por um posto de serviço autorizado do fabricante do bico injetor.

# FILTRO DE COMBUSTÍBLE reemplazar elemento

### **FUEL FILTER**

### replace element

test

Limpiar externamente la cabeza del filtro.

Remover el elemento del filtro con una cinta apropriada. Montar manualmente un filtro nuevo.

Después de la montaje, purgar el sistema de combustíble: flojar el tornillo de purga en la cabeza del filtro de combustible y bombear hasta que salga aceite sin presencia de aire. Reapretar el tornillo de purga. Clean filter head externally.

Remove filter element with an appropriate band. Manually assemble a new filter.

After mounting it, bleed the fuel system: loose bleeding screw from fuel filter head and pump until oil gets out of the filter without air bubbles. Retighten bleeding screw.

### **TOBERAS**


### INJECTION NOZZLES

Quitar las toberas y submeterlas a una revisión general. Como las toberas son partes muy precisas, la revisión solamente deberá ser realizada por un puesto de servicio autorizado por lo fabricante de la tobera.

probar

.... initation manda and man


Remove injection nozzles and proceed a complete test. As nozzles are very accurate parts, these test should only be placed by an authorized service of the nozzle manufacturer.



# TUBULAÇÃO DE COMBUSTÍVEL verificar e reapertar

Verificar o estado da tubulação de alta pressão quanto a deformações, trincas e entupimentos.

Reapertar a tubulação nos bicos injetores e na bomba injetora.



# TUBERÍA DE COMBUSTÍBLE verificar y reapretar

FUEL PIPING check and retighten

Verificar el estado de la tubería de alta presión en cuanto a grietas, deformaciones y obstrucciones.

Reapretar la tubería en las toberas y en la bomba inyectora.

Check the high pressure piping for cracks, smashing and clogging.

Retighten piping in nozzles and in fuel injection pump.


### 4.07 / 6.07

**BOMBA INJETORA** 

verificar

45.000 Km

Verificar o ponto de injeção da bomba. Se necessário, enviar a um posto de serviço autorizado do fabricante da bomba.



4.07 / 6.07

SEMANAL SEMANAL WEEKLY

### **ÓLEO LUBRIFICANTE**

verificar nível

O veículo deve estar nivelado e parado. Antes de remover a haste de nível, limpar a área em volta do bocal do tubo da haste.

Completar até a marca superior (MÁXIMO), sem ultrapassá-la e não funcionar o motor abaixo da marca inferior (MÍNIMO).

Para especificações, viscosidades e marcas recomendadas, ver página 70.

### **BOMBA INYECTORA**

### **FUEL INJECTION PUMP**

### verificar

check

Verificar el punto de inyección de la bomba. Si fuera necesario, enviar a un puesto de servicio autorizado por lo fabricante de la bomba. Check fuel injection pump timing. If necessary, send it to an authorized service of the pump manufacturer.

### **ACEITE LUBRICANTE**

### **LUBRICANT OIL**

### verificar nivel

check level

El vehiculo debe estar horizontal y parado. Antes de retirar la varilla de nivel, limpiar alrededor de la boca del caño de la varilla de nivel.


Completar hasta la marca superior (MAXIMA), sin soprepasarla. Nunca operar el motor con el nivel abajo de la marca inferior (MINIMA).

Para especificaciones, viscosidades y marcas recomendadas, veháse pagina 70.

Vehicle should be stopped and in level. Before removing dipstick, clean the area around the dipstick pipe opening.

Fill up to the upper mark (MAXIMUM), without exceeding it. Do not operate engine with oil level under the lower mark (MINIMUM).

To specifications, viscosities and recommended oil brands, see page 70.



# ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO trocar

Drenar o óleo com o motor na temperatura normal de trabalho, retirando o bujão e o filtro. Esperar até não sair mais óleo. Recolocar o bujão, observando o estado da arruela de vedação. Apertar com 6 a 6,5 kgf.m.

Limpar a área de vedação do filtro com um pano sem fiapos e limpo. Lubrificar a junta do filtro e rosqueá-lo manualmente até encostar. Apertar mais 1/4 de volta.

# NA REPOSIÇÃO, USAR SEMPRE FILTRO ORIGINAL.

Abastecer o motor com óleo novo. Com o veículo em um local plano, o nível deve alcançar a marca superior da vareta.

Funcionar o motor verificando a vedação do filtro e do bujão do cárter. Parar o motor e, após alguns minutos, verificar novamente o nível de óleo, completando se necessário.

# ACEITE LUBRICANTE Y FILTRO reemplazar

Vaciar el aceite con el motor en temperatura de operación, retirando el tapón y el filtro. Esperar hasta que no salga más aceite. Volver a colocar el tapón, verificando el estado de la arandela de vedación. Apretar con 6 a 6,5 kgf.m.

Limpiar el área de sellaje del filtro con un trapo limpio. Lubricar la junta del filtro y roscarlo manualmente hasta que haga tope. Apretar más 1/4 de vuelta.

# AL REEMPLAZAR, USAR SIEMPRE FILTRO ORIGINAL.

Llenar el motor con aceite nuevo. Estando el vehiculo en un local plano, el nivel debe llegar a la marca superior de la varilla.

Hacer funcionar el motor, controlando la estanqueidad del filtro y del tapón del carter. Parar el motor y, después de algunos minutos, verificar nuevamente el nivel de aceite, completando caso sea necesario.

# LUBRICANT OIL AND FILTER replace


Remove plug and filter, drain oil at normal engine operating temperature. Wait until no more oil comes out. Replace plug and check its sealing washer. Tighten with a torque of 6 to 6.5 kgf.m.

Remove oil and dirt from filter head with a clean rag. Oil filter gasket slightly. Screw filter manually until it stops. Tighten another 1/4 turn.

# REPLACE ALWAYS WITH ORIGINAL FILTER.

Refill with new oil. With the vehicle over a flat and leveled ground, the oil level should reach the upper dipstick mark.

Operate engine and check the sealing of the filter and oil pan plug. Stop the engine and, after a few minutes, check the level again, topping up if necessary.



6.07 VÁLVULAS


40.000 Km

regular folga

Utilizar um cálibre de lâminas para regular a folga entre o diâmetro base dos cames e os balancins.

Apertar o parafuso de regulagem até prender o cálibre. Soltar o parafuso até ouvir o primeiro clique. Verificar se a folga está dentro do intervalo especificado. Caso isto não ocorra, repetir o procedimento.

Folga das válvulas: 0,2 - 0,4 mm



4.07 / 6.07

15.000 Km

**CONEXÕES ELÉTRICAS** 

verificar

Verificar a fixação das conexões do motor de partida e do alternador, reapertando se necessário.

### VÁLVULAS

### **VALVES**

### aiustar huelgo

verificar

### adjust clearance

check

Utilizar un cálibre de lainas para ajustar el huelgo entre el diámetro base de los

cames y los balancines.

Apretar el tornillo de aiuste hasta prender el cálibre. Soltar el tornillo hasta oir el primero click. Verificar si el huelgo encontrase dentro del intervalo especificado. Si fuera necesario, repetir el procedimiento.

Huelgo de las válvulas: 0,2 - 0,4 mm

Use a feeler gauge to adjust clearance between cams base diameter and rocker arms.

Tighten adjusting screw until feeler gauge is locked. Release the screw until the first click is heard. Check if clearance is between the specified clearance. If not, repeat above procedure.

Valve clearance: 0.2 - 0.4 mm

### CONEXIONES ELÉCTRICAS


### **ELECTRICAL CONNECTIONS**

Verificar la fijación de las conexiones del motor de partido y del alternador,

reapretando caso sea necesario.

Check starter motor and alternator

connections, retightening them if necessary.



### 4.07 / 6.07

15.000 Km

### **BATERIA**

### limpar e reapertar terminais

Antes de executar qualquer serviço no sistema elétrico, desligar os cabos da bateria.

Não colocar ferramentas ou qualquer elemento condutor sobre a bateria para evitar curtos-circuitos.

Limpar a bateria externamente.

Verificar frequentemente a carga da bateria.

Reapertar os terminais.



Bateria contém ácidos prejudiciais à saúde.

4.07 / 6.07

30.000 Km

### FIXAÇÃO DO MOTOR

reapertar

Reapertar os coxins de suportação do motor.

### **BATERIA**

### limpiar y reapretar terminales

Antes de efectuar cualquier trabajo en la instalación eléctrica, desconectar los cables de la bateria.

No colocar herramientas ni otro elemento conductor sobre la bateria para evitar cortocircuitos.

Limpiar la bateria externamente.

Verificar frequentemente la carga de la bateria.

Reapretar los terminales.



Bateria contem ácidos nocivos a la salud.

### **BATTERY**

### clean and retighten terminals

Before performing any service in the electrical system, disconnect battery cables.

Do not place any tool or electrical conductor over the battery to avoid short-circuits.

Clean battery externally.

Check the battery charge frequently.

Retighten terminals.



### **ATTENTION**

Battery contains acids that can be harmful.

### FIJACIÓN DEL MOTOR


### reapretar

### **ENGINE MOUNTS**

### retighten


Reapretar los cojines de soporte del motor.

Retighten engine mounts.



4.07 / 6.07

10.000 Km



#### **CORREIAS**

#### verificar estado e tensão

A correia deverá estar sempre tensionada. O esticador automático da correia dispensa a regulagem da tensão, porém é necessário verificar se a tensão está dentro dos valores especificados. Para isso utilize um aferidor de tensão de correia.

A tensão mínima da correia deverá ser de 390 N. Se o valor não for o especificado, substitua a correia ou o tensionador automático.

Verificar o estado da correia quanto a ressecamentos, trincas e desgaste.

4.07

45.000 Km

6.07

50.000 Km

**CORREIAS** 

substituir

Substituir a correia por uma correia nova. Correias desgastadas prejudicam o bom funcionamento do motor.

C			

#### verificar estado y tensión

La correa deberá estar siempre tensionada. El tensionador automático de correa dispensa la reglaje de tensión, contudo, es necesario verificar si la tensión se encuentra dentro de los valores especificados. Para tanto, utilize un instrumiento de medición de tensión de correa.

La tensión mínima de la correa deberá ser de 390 N. Caso el valor no atenda la especificación, cambiar la correa o el tensor automático.

Verificar el estado de la correa quanto a resecado y desgaste.

#### **BELTS**

#### check condition and tension

Belt should be always tightened. The automatic belt tightener makes the checking of the belt tension unnecessary, however, it is needed to check if the belt tension is within the specified values. Use a belt tension gauge to check the tension.

Belt tension should not be under 390 N. If the value is different from the specified, replace belt or the automatic belt tightener.

Check belt condition for splitting, cuts and dryness.

#### **CORREAS**

#### reemplazar

#### **BELTS**

Reemplazar la correa por una nueva. Correas desgastadas prejudican el funcionamiento del motor. Replace old belt with a new one. Damaged and weared belts are nocive to the engine operation.

replace

#### 4.07 / 6.07


15.000 Km

### COLETOR DE ESCAPE, CURVA DE ESCAPE, FLANGE DO TURBOCOM-PRESSOR E CÁRTER

reapertar

Reapertar todos os parafusos e porcas.

Observar torques de aperto constantes no Manual de Oficina.



4.07 / 6.07

30.000 Km

#### **CUBO DO VENTILADOR**

verificar

O cubo do ventilador deve girar livremente, sem oscilação e sem folga longitudinal excessiva.

Caso o rolamento do cubo emita ruídos, trocá-lo por um rolamento novo.

#### MÚLTIPLE DE ESCAPE, CODO DE ESCAPE, BRIDA DEL TURBO-COMPRESOR Y CÁRTER

EXHAUST MANIFOLD, EXHAUST ELBOW, TURBOCHARGER FLANGE AND OIL PAN

reapretar

retighten

Reapretar todos los tornillos y tuercas.

Retighten all bolts and nuts.

Observar torsiones de aprieto constantes en el Manual de Taller.

Observe tightening torques from Workshop Manual.

#### **CUBO DEL VENTILADOR**


#### **FAN HUB**

verificar

check

El cubo del ventilador debe girar libremente, sin oscilación y sin huelgo longitudinal excesivo. Fan hub should rotate freely, without running out and without excessive longitudinal clearance.

Caso el rodamiento del cubo emita sonidos, cambiar el rodamiento por un nuevo. If hub bearing emits sounds, replace it with a new one.



#### 4.07 / 6.07


45.000 Km

# AMORTECEDOR DE VIBRAÇÕES verificar

Verificar se não há vazamento de óleo no corpo do amortecedor de vibrações.

Verificar a carcaça quanto a amassados e trincas.

Substituir o amortecedor de vibrações caso apresente alguma irregularidade ou a cada 100.000 Km.



#### 4.07 / 6.07

60.000 Km

#### **TURBOCOMPRESSOR**

verificar

Verificar se o eixo do turbocompressor gira livremente.

Verificar a existência de amassados ou trincas na carcaça do turbocompressor.

Caso seja necessário, remover o turbocompressor e enviar a um serviço autorizado do fabricante.

AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES verificar	VIBRATION DAMPER check
Verificar si no hay vaciaduras de aceite en el cuerpo del amortiguador de	Check for oil leakages in vibration damper body.
vibraciones. Verificar la carcasa en cuanto a	Check its housing for smashings and crackings.
amasaduras y grietas. Reemplazar el amortiguador de vibraciónes si apresenta alguna irregularidad o en cada 100.000 Km.	Replace damper if any defect is noted or in each 100.000 Km.

TURBOCOMPRESOR verificar	TURBOCHARGER check
Verificar si el eje del turbocompresor gira libremente.	Check if turbocharger shaft is turning freely.
Verificar en cuanto a amasaduras y grietas en la carcasa del turbocompresor.	Check turbocharger for smashings and crackings.
Caso sea necesario, quitar el turbo- compresor y enviarlo a un servicio autorizado del fabricante.	Should any problem occurr, remove turbocharger and send it to a manufacturer authorized service.

#### **DIAGNÓSTICO DE FALHAS**

A seguir são descritos alguns problemas típicos que o motor pode apresentar, suas causas prováveis e possíveis correções para estes problemas.



#### **ATENÇÃO**

- Estude detalhadamente o problema antes de tentar qualquer ação.
- Faça primeiro o mais simples e óbvio.
- Encontre a causa principal e corriga o problema.

#### DIAGNÓSTICO DE FALLAS

Abajo son presentados algunos problemas típicos que podrán ocurrir al motor, así como sus respectivas causas probables y posibles correcciones.



#### ATENCIÓN

- Estude detalladamente el problema antes de tentar cualquier acción.
- Haga primero lo más simples y obvio.
- Determine la causa principal y correga el problema.

#### **TROUBLESHOOTING**

Forward are presented some typical engine problems, their possible causes and some acceptable corrections.



#### **ATTENTION**

- Study the problem thoroughly before performing any action.
- · Do the easiest and obvious first.
- Find and correct the basic cause of the problem.

Defeito (cont.)	Causas prováveis	Defecto (cont.)	Causas probables	Failure (cont.)	Probable Causes
Funcionamento ir- regular	07 - 08 - 09 - 10 - 22 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 26 - 28 - 33 - 24 - 34 - 36 - 47 - 66	Funcionamiento ir- regular	07 - 08 - 09 - 10 - 22 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 26 - 28 - 33 - 24 - 34 - 36 - 47 - 66	Engine misfiring	07 - 08 - 09 - 10 - 22 - 11 - 12 - 13 - 16 - 17 - 26 - 28 - 33 - 24 - 34 - 36 - 47 - 66
Vibração excessiva	12 - 13 - 16 - 26 - 27 - 28 - 24 - 34 - 21 - 36 - 48 - 49 - 50 - 51	Vibración excesiva	12 - 13 - 16 - 26 - 27 - 28 - 24 - 34 - 21 - 36 - 48 - 49 - 50 - 51	Excessive vibration	12 - 13 - 16 - 26 - 27 - 28 - 24 - 34 - 21 - 36 - 48 - 49 - 50 - 51
Alta pressão de óleo	04 - 40 - 52	Alta presión de aceite	04 - 40 - 52	High oil pressure	04 - 40 - 52
Superaquecimento	22 - 12 - 13 - 14 - 15 - 23 - 27 - 36 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 61	Recalentamiento	22 - 12 - 13 - 14 - 15 - 23 - 27 - 36 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 61	Overheat	22 - 12 - 13 - 14 - 15 - 23 - 27 - 36 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 61
Excessiva pressão no cárter com possí- veis vazamentos de óleo	27 - 19 - 21 - 35 - 36 - 58 - 22 - 67 - 68	Presión excesiva en el cárter con posi- bles escapes de a- ceite	27 - 19 - 21 - 35 - 36 - 58 - 22 - 67 - 68	Excessive oil pan pressure with possible oil leak	27 - 19 - 21 - 35 - 36 - 58 - 22 - 67 - 68
Baixa compressão	22 - 15 - 27 - 33 - 24 - 19 - 20 - 21 - 35 - 46 - 47	Baja compresión	22 - 15 - 27 - 33 - 24 - 19 - 20 - 21 - 35 - 46 - 47	Low compression	22 - 15 - 27 - 33 - 24 - 19 - 20 - 21 - 35 - 46 - 47
Motor pega e morre	10 - 22 - 11	Motor arranca y para	10 - 22 - 11	Engine starts and stops	10 - 22 - 11
Motor dispara	07 - 12	Motor dispara	07 - 12	Engine overspeeds	07 - 12
Alto consumo de óleo lubrificante	04 - 59 - 60 - 16 - 19 - 21 - 35 - 58 - 61 - 62	Consumo alto de a- ceite lubricante	04 - 59 - 60 - 16 - 19 - 21 - 35 - 58 - 61 - 62	High lubricant oil consumption	04 - 59 - 60 - 16 - 19 - 21 - 35 - 58 - 61 - 62
Água misturada ao óleo lubrificante	11 - 27 - 63	Agua misturada en el aceite lubricante	11 - 27 - 63	Water mixed in lubri- cant oil	11 - 27 - 63

_			
( alleae	nrave	NAIC	CONT
Causas	DI U V 6	1 V C I S I	CUIIL.

08. Tubo de alimentação de combustível obstruído limpar o sistema

09. Bomba alimentadora de combustível defeituosa reparar

 Filtro de combustível obstruído substituir elemento

**11.** Ar no sistema de combustível sangrar o sistema

**12.** Bomba injetora defeituosa enviar a um posto de serviço Bosch

13. Injetores defeituosos ou fora de especificação verificar o tipo de injetores ou enviar a um posto de serviço Bosch

**14.** Bomba injetora fora do ponto corrigir o ponto de injeção

#### Causas probables (cont.)

**08.** Caño de alimentación de combustíble obstruído limpiar el sistema

**09.** Bomba de alimentación de combustíble con defecto reparar

**10.** Filtro de combustible obstruído reemplazar elemento

**11.** Aire en el sistema de combustíble purgar el sistema

**12.** Bomba inyectora con defecto enviarla a un puesto de servicio Bosch

13. Toberas con defecto o fuera de especificación

verificar el tipo de toberas o enviarlas a un puesto de servicio Bosch

**14.** Bomba inyectora fuera de punto corregir el punto de inyección

#### Probable causes (cont.)

**08.** Fuel lift pipe obstructed clean system

**09.** Defective fuel lift pump repair it

**10.** Fuel filter obstructed replace element

**11.** Air into the fuel system bleed the system

 Defective fuel injection pump send it to a Bosch service center

13. Defective nozzles or not in compliance with specifications

check nozzles type or send them to a Bosch authorized center

**14.** Incorrect fuel injection timing correct fuel injection timing

Causas prováveis (cont.)	Causas probables (cont.)	Probable causes (cont.)
22. Restrição no sistema de admissão de ar desobstruir o sistema ou limpar o elemento do filtro de ar	22. Obstrucción en el sistema de admisión de aire desobstruir el sistema de admisión o limpiar elemento del filtro de aire	22. Air intake system blockage clean air intake system or clean air filter element
23. Escapamento obstruído  Desobstruir canos, silencioso, etc	<b>23.</b> Escape obstruído  Desobstruir los caños, silenciador, etc	23. Exhaust obstructed clear pipes, muffler, etc.
<b>24.</b> Válvulas presas corrigir operação das válvulas	<b>24.</b> Válvulas prendidas corregir operación de las válvulas	<b>24.</b> Valves jammed repair valve operation
<b>25.</b> Sistema de partida a frio inoperante verificar funcionamento do sistema	<b>25.</b> Sistema de partido al frio inoperante verificar el funcionamiento	25. Cold start system does not work check working
26. Acelerador preso ou com movimento limitado liberar ou regular as conexões do acelerador	26. Acelerador prendido o con movi- miento limitado soltar o ajustar las ligaciones del acelerador	Throttle locked or with limited movement     free or correct throttle links
27. Vazamento na junta do cabeçote substituir junta e verificar causa do vazamento	27. Escurrimiento por la junta de la culata reemplazar junta y verificar las causas del escurrimiento	Leakage through cylinder head gasket     replace gasket and check for leakage causes

Causas prováveis (cont.)	Causas probables (cont.)	Probable causes (cont.)
34. Tubos de alta pressão fora de especificação substituir	<b>34.</b> Caños de alta presión fuera de especificación reemplazarlos	<b>34.</b> High pressure pipes not in compliance with specifications replace them
35. Hastes e guias de válvulas desgas- tadas substituir	<b>35.</b> Varillas y guías de válvulas gastadas reemplazarlas	<b>35.</b> Valves and valve seats burned out replace them
<b>36.</b> Pistão engripado reparar cilindros	<b>36.</b> Pistón pegajoso arreglar cilindros	<b>36.</b> Scuffed or seized piston repair cylinders
37. Vazamentos pelos retentores de óleo do turbocompressor substituir retentores	<b>37.</b> Escapes por los retenes de aceite del turbocompresor reemplazar retenes	37. Leakage through turbocharger oil seals replace seals
<b>38.</b> Mancais danificados ou gastos substituir	<b>38.</b> Cojinetes dañados o gastados reemplazarlos	<b>38.</b> Bearings damaged or worn out replace them
<b>39.</b> Nível baixo de óleo no cárter completar	<b>39.</b> Bajo nível de aceite en el carter completarlo	<b>39.</b> Low oil level in oil pan fill up
<b>40.</b> Instrumento medidor de pressão deficiente substituir	<b>40.</b> Instrumento indicador de presión deficiente reemplazarlo	<b>40.</b> Faulty oil pressure indicator gauge replace it

Causas prováveis (cont.)	Causas probables (cont.)	Probable causes (cont.)
<b>48.</b> Ventilador danificado substituir	<b>48.</b> Ventilador descompuesto reemplazarlo	<b>48.</b> Damaged fan replace it
49. Coxins de suporte do motor defei- tuosos substituir ou corrigir monta- gem	<b>49.</b> Cojines de soporte del motor defectuosos reemplazar o corregir montaje	<b>49.</b> Faulty engine mounts replace or correct assembly
50. Carcaça do volante ou volante desa- linhado alinhar	<b>50.</b> Carcasa del volante o volante falseado alinear	<b>50.</b> Flywheel housing or flywheel misaligned align
51. Amortecedor de vibrações operando inadequadamente substituir	<b>51.</b> Amortiguador de vibraciones no opera correctamiente reemplazarlo	<b>51.</b> Vibration damper does not work properly replace it
<b>52.</b> Válvula de alívio de pressão da bomba de óleo travada fechada liberar e corrigir	<b>52.</b> Válvula de alivio de presión de la bomba de aceite trabada abierta soltarla y corregirla	<b>52.</b> Oil pump relief valve locked closed release and correct it
<b>53.</b> Válvulas termostáticas defeituosas substituir	<b>53.</b> Válvulas termostáticas defectuosas reemplazarlas	<b>53.</b> Thermostat valves damaged replace them
<b>54.</b> Restrição nas galerias de água limpar o sistema	<b>54.</b> Obstrucción en las galerías de agua limpiar el sistema	<b>54.</b> Obstruction in water galleries clean system

NAMAIC	CONT 1
JVAVEIS	
	ováveis (

63. Vazamento no trocador de calor óleo/água trocar junta ou intercambiador

- **64.** Engrenagens com dentes quebrados substituir
- 65. Camisas trincadas ou quebradas substituir
- 66. Balancins quebrados substituir
- 67. Bomba de vácuo defeituosa reparar ou substituir
- 68. Válvula PCV danificada substituir

#### Causas probables (cont.)

63. Perdida en el intercambiador de calor aceite/agua reemplazar junta o intercambiador

- 64. Piñones con dientes rotos reemlazar
- 65. Camisas trincadas o rotas reemplazar
- 66. Balancines rotos reemplazar
- 67. Bomba de vacio defectuosa arreglar o reemplazar
- 68. Válvula PCV danificada reemplazar

#### Probable causes (cont.)

63. Leakage through lubricating oil heat exchanger replace gasket or heat exchanger

- 64. Gear teeth broken replace
- 65. Broken or worn out liners replace
- 66. Broken rocker shafts replace
- 67. Faulty vacuum pump repair or replace
- 68. PCV valve damaged replace

#### **LONGA INATIVIDADE**

Um motor inativo por longos períodos é passível de ataque por agentes corrosivos. Os motores saem da fábrica protegidos para no máximo 6 meses de inatividade sob abrigo fechado.

Quando o motor tiver que permanecer inativo por um longo período, são necessárias as seguintes providências:

- Limpar as partes externas do motor e eliminar eventuais focos de ferrugem;
- 2. Funcionar o motor até atingir a temperatura normal de funcionamento:
- Drenar a água do sistema de arrefecimento e o óleo lubrificante do carter:
- Abastecer o radiador com anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 nas proporções recomendadas no frasco;
- Abastecer o cárter com óleo anticorrosivo SAE 20 W 20. (ver lubrificantes recomendados - pg. 64);
- Drenar o sistema de combustível (reservatório, bomba injetora e filtro);

#### LARGA INACTIVIDAD

Un motor sin actividad por largo período está expuesto al ataque de agentes corrosivos. Los motores quando salen de fábrica van protegidos para un período máximo de 6 meses de inactividad bajo techo cerrado.

Cuando el motor tenga que quedar sin actividad por un largo período, deberán tomar las siguientes medidas:

- Limpiar las partes externas del motor y eliminar eventuales focos de herrumbre;
- Poner el motor a funcionar hasta que alcance la temperatura normal de funcionamiento;
- Drenar la agua del sistema de enfriamiento y el aceite lubricante del carter;
- Abastecer el radiador con anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 en las medidas recomendadas en el recipiente;
- Abastecer el cárter con aceite anticorrosivo SAE 20 W 20 (véase lubricantes recomendados - pg. 64);

#### LONG INACTIVITY

An engine left idle for long period is subjected to the attack of corrosive agents. The engines leave the factory protected for a maximum of 6 months of inactivity under shelter.

When the engine must be left idle for a longer period, the following protective measures are necessary to be carried out:

- 1. Clean outside parts of the engine and eliminate any focus of rust;
- 2. Run the engine until the normal operation temperature is reached;
- 3. Drain cooling system water and lubricating oil from oil pan;
- Fill up radiator with anticorrosive MWM # 9.0193.05.6.0004 with proportions recommended on the bottle;
- Fill up oil pan with anticorrosive oil SAE 20 W 20 (see recommended lubricants - pg. 64);
- **6**. Drain fuel system (tank, fuel injection pump and filter);

#### LONGA INATIVIDADE (cont.)

- Operar o motor por 15 minutos a 2/3 da rotação nominal, sem carga, utilizando uma mistura de 9 partes de óleo Diesel com 1 parte do óleo anticorrosivo SAF 20 W 20:
- Drenar a água do sistema de arrefecimento e o óleo anticorrosivo do cárter. A mistura do combustível pode permanecer no sistema;
- Girar o rotor do turbocompressor manualmente;
- Remover a tampa de válvulas do cabeçote e pulverizar as molas e o mecanismo dos balancins com óleo anticorrosivo. Remontar a tampa;
- Remover os bicos injetores e pulverizar óleo anticorrosivo em cada cilindro com o respectivo êmbolo na posição de PMI. Girar a árvore de manivelas uma volta completa e remontar os bicos injetores;
- Aplicar graxa protetora nas articulações (ver lubrificantes recomendados - pg. 64);

#### LARGA INACTIVIDAD (cont.)

- Drenar el sistema de combustíble (reservatório, bomba de inyección y filtro);
- Hacer funcionar el motor durante 15 minutos a 2/3 de la rotación nominal, sin carga, empleando una mezcla de 9 partes de aceite Diésel con 1 parte de aceite anticorrosivo SAE 20 W 20;
- Drenar la agua del sistema de enfriamiento y el aceite anticorrosivo del carter. La mezcla del combustible puede permanecer en el sistema;
- Girar el rotor del turbocompresor manualmente;
- Quitar la tapa de válvulas de la culata y rociar los resortes y el mecanismo de los balancines con aceite anticorrosivo. Recolocar la tapa;
- Quitar las toberas y rociar aceite anticorrosivo en cada cilindro con su respectivo pistón en PMI. Girar el cigüeñal una vuelta completa y recolocar las toberas;

#### **LONG INACTIVITY (cont.)**

- Run the engine for 15 minutes at 2/3 of its rated speed, with no load, using a mix of 9 parts of Diesel oil with 1 part of anticorrosive oil SAE 20 W 20;
- Drain water from cooling system and anticorrosive oil from oil pan. Fuel mix can remain in the system;
- 9. Turn turbocharger rotor manually;
- Remove cylinder head valve cover and spray rocker mechanism and springs with anticorrosive oil. Reassemble cover:
- 11. Remove nozzles and spray anticorrosive oil in each cylinder with the respective piston at the BDC. Turn crankshaft one complete turn and reassemble nozzles:
- Apply protective grease in joints (see recommended lubricants - pg. 64);
- 13. Apply protective oil in machined faces;
- 14. Remove fan, alternator and vacuum pump driving belt;

#### LONGA INATIVIDADE (cont.)

- Aplicar óleo protetivo nas faces usinadas;
- Remover a correia de acionamento do ventilador, do alternador e da bomba de vácuo;
- 15. Vedar todos os orifícios do motor de forma apropriada, evitando a penetração de poeira e água.

RENOVAR A CONSERVAÇÃO DO MOTOR A CADA 3 MESES DE INATIVIDADE.

A cada conservação, deve-se mudar a posição dos pistões, para evitar a formação de sedimentos na superfície interna das camisas.

#### LARGA INACTIVIDAD (cont.)

- 12. Pasar grasa de protección en las articulaciónes (véase lubricantes recomendados pg. 64);
- 13. Aplicar aceite de protección a los lados fresados;
- Quitar la correa de accionamiento del ventilador, del alternador y de la bomba de vacío;
- 15. Tapar todos los orifícios del motor de forma apropriada y así evitar la penetración de polvo y agua.

RENOVAR LA CONSERVACIÓN DEL MOTOR DESPUÉS DE CADA 3 MESES DE INACTIVIDAD.

En cada conservación, debese cambiar la posición de los pistones, para evitar la formación de sedimentos en la faz interna de las camisas.

#### **LONG INACTIVITY (cont.)**

 Seal all engine holes properly, avoiding dust and water from getting through.

RENEW ENGINE PROTECTION AFTER EACH 3 MONTHS OF INACTIVITY.

After each protection, piston position should be changed, in order to avoid the appearance of sediments in liner internal surface.

#### PREPARAÇÃO DO MOTOR PARA RETORNO AO SERVIÇO

Antes de funcionar um motor que permaneceu por longo período inativo, observar o seguinte procedimento:

- 1. Limpar as partes externas do motor;
- Abastecer o sistema de arrefecimento com água limpa e tratada corretamente com anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 nas proporções recomendadas no frasco:
- Substituir o elemento do filtro de óleo lubrificante:
- Abastecer o cárter com óleo lubrificante novo recomendado;
- Instalar a correia do ventilador, do alternador e da bomba de vácuo:
- Remover a tampa de válvulas e lubrificar o mecanismo dos balancins com óleo do motor. Remontar a tampa;
- Drenar a mistura de combustível do reservatório e abastecer com óleo Diesel novo;
- 8. Substituir o elemento do filtro de combustível;

#### PREPARACIÓN DEL MOTOR PARA VUELTA AL SERVICIO

Antes de poner a funcionar un motor que estuvo inactivo por un período prolongado, observe el siguiente procedimiento:

- 1. Limpiar las partes externas del motor;
- Abastecer el sistema de enfriamiento con agua limpia y tratada correctamente con anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 en las medidas según las recomendaciones indicadas en el recipiente;
- 3. Reemplazar el elemento del filtro de aceite lubricante:
- 4. Abastecer el cárter con aceite lubricante nuevo recomendado:
- 5. Instalar la correa del ventilador, alternador y bomba de vacio;
- Quitar la tapa de las válvulas y lubricar el mecanismo de los balancines con aceite del motor. Recolocar la tapa;
- Drenar la mezcla de combustíble del reservatório y abastecerlo con aceite Diésel nuevo;

## PREPARATION TO PUT ENGINE BACK INTO SERVICE

Prior to run an engine that was left idle for a long period, observe the following procedure:

- 1. Clean outside parts of the engine;
- Fill up cooling system with clean water properly treated with anticorrosive MWM # 9.0193.05.6.0004 using mix proportion recommended on the bottle:
- 3. Replace lubricating oil filter element;
- 4. Fill up oil pan with new recommended lubricating oil;
- 5. Install fan, alternator and vacuum pump belt;
- Remove valve cover and lubricate rocker mechanism with engine oil. Reassemble cover;
- 7. Drain fuel mix from tank and fill it up with new diesel oil;
- 8. Replace fuel filter element;
- 9. Bleed the fuel system;

# PREPARAÇÃO DO MOTOR PARA RETORNO AO SERVIÇO (cont.)

- 9. Sangrar o sistema de combustível;
- 10. Dar a partida no motor e aguardar até que o manômetro indique pressão de óleo. Em seguida, operar o motor normalmente.

#### PREPARACIÓN DEL MOTOR PARA VUELTA AL SERVICIO (cont.)

- 8. Reemplazar lo elemento de lo filtro de comustíble;
- 9. Purgar el sistema de combustíble;
- Hacer arrancar el motor y aguardar hasta que el manómetro indique presión de aceite. A continuación, operar el motor normalmente.

# PREPARATION TO PUT ENGINE BACK INTO SERVICE (cont.)

10. Start the engine and wait until the pressure gauge indicates oil pressure. Next, run the engine normally.

#### **LUBRIFICANTES PROTETIVOS**

#### LUBRICANTES DE PROTECCIÓN

#### PROTECTIVE LUBRICANTS

Os lubrificantes (óleos e graxas) recomendados para conservação interna de motores diesel por longos períodos de inatividade são apresentados nas tabelas a seguir:

Los lubricantes (aceites y grasas) recomendados para la conservación interna de motores diésel durante largos períodos de inactividad se presentan en las tablas abajo:

Lubricants (oils and greases) recommended to the internal protection of diesel engines left idle for long periods are presented in the tables below:

ÓLEOS ACEITES OILS GRAXAS GRASAS GREASES

Produto Recomendado Producto Recomendado Recommended Product	Fabricante Fabricante Manufacturer
Essolube MZ 20W/20	Esso
Ensis Motor 20	Shell
Rustilo 652 (SAE 20)	Castrol
Engine Oil DBH 20W/20	Texaco
Mobilarma 524 (SAE 30)	Mobil Oil
IL - 900 SAE 30	Ipiranga

Produto Recomendado Producto Recomendado Recommended Product	Fabricante Fabricante Manufacturer
Beacon 2/3	Esso
Alvania R2	Shell
LM2	Castrol
Marfak MP2	Texaco
Litholine MP2 Ipiflex 2	Ipiranga

# Combustiveis, Lubrificantes e Outros Fluidos Combustibles, Lubricantes y Otros Fluidos Fuel, Lubricants and Other Fluids

#### ÓLEO COMBUSTÍVEL

O motor MWM Sprint deve operar com óleo diesel comum. No Brasil, o combustível deve estar de acordo com a resolução CNP nº 07/80 do Conselho Nacional do Petróleo. Em outros países recomenda-se a utilização de cobustível com especificação similar.

O ponto de névoa (início da segregação de parafina) deve estar abaixo da temperatura ambiente de trabalho e o índice de cetano não deve ser inferior a 40.

Em temperaura ambiente muito baixa (em geral abaixo de 1°C), quando ocorre a segregação da parafina, é admissível adicionar até 50% em volume de querosene ao óleo diesel.

Para obter uma mistura homogênea, ao efetuar o reabastecimento, colocar primeiro o querosene devido ao seu menor peso específico e em seguida colocar o óleo diesel.

O motor deve operar com esta mistura somente nos períodos de baixa temperatura, não se justificando para as demais situações.

#### **ACEITE COMBUSTIBLE**

El motor MWM Sprint debe operar com aceite diesel comun. En Brasil, el combustible debe estar de acuerdo con la Resolución CNP nº 07/80 del Consejo Nacional del Petróleo. En otros paises, es recomendado la utilización de combustible de especificación similar.

El punto de comienzo de segregación de parafina debe estar abajo de la temperatura ambiente de trabajo y el indice cetánico no debe ser inferior a 40.

En temperatura ambiente muy baja (por lo general abajo de 1°C), cuando ocurre la segregación de parafina, se admite agregar hasta 50% en volumen de kerosén al aceite diesel.

Para obtener una mezcla homogénea, al completar el tanque, se debe echar primero el kerosén, de menor peso específico y luego en seguida el aceite diesel.

El motor debe operar con esta mezcla solamente en los períodos de baja temperatura, no habiendo justificativa para las otras situaciones.

#### **FUEL OIL**

The MWM Sprint engine should run with regular diesel oil. In Brazil, the fuel should comply with the Resolution CNP no. 07/80 of the National Petroleum Council. In other countries, a fuel with similar specification is recommended.

The cloud point (paraffin segregation starting point) should be below the working environment temperature and the cetane index should not be lower than 40.

Under very low environment temperature (genneraly below 1°C), when paraffin segregation occurs, it is allowable to add up to 50% in volume of kerosene to the diesel oil.

To obtain an homogeneous mix, during filling up, first pour the kerosene due to its smaller specific gravity and next pour the diesel oil.

The engine should operate wih this mix only during periods of low temperature, it is not applicable otherwise.

#### ÁGUA DE ARREFECIMENTO, ANTICORROSIVO E ANTICONGELANTE

Qualquer água, potável ou não, produzirá corrosão e erosão por cavitação, em menor ou maior intensidade, no sistema de arrefecimento. Também as concentrações de sais e cálcio na água são prejudiciais pela formação de depósitos calcáreos nas superfícies internas do sistema, afetando a transferência de calor.

Devido a estes fatores, a água a ser utilizada deve ser limpa e tratada corretamente com anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 na proporção de um frasco (470 ml) para cada 15 l de água (concentração 4%).

Para compensar pequenas perdas de água por evaporação durante a operação do motor, adicionar ao sistema somente água limpa.

O anticorrosivo MWM é compatível com o anticongelante a base de etileno glicol, podendo ser misturado no sistema de arrefecimento.

Em regiões onde o inverno é muito rigoroso, deve-se tomar precauções con-

#### AGUA DE ENFRIAMIENTO, ANTICORROSIVO Y ANTICONGEI ANTE

Cualquier agua, ya sea potable o no, producirá corrosión y erosión por cavitación en el sistema de enfriamiento. Además, las concentraciones de sales y calcio en el agua son prejudiciales por lo que forman depósitos calcáreos en las superficies internas del sistema, afectando la transmisión de calor.

Debido a estos factores, el agua a utilizarse debe ser limpia y tratada correctamente con anticorrosivo MWM nº 9.0193.05.6.0004 en la medida de un frasco (470 ml) para cada 15 l de agua (concentración 4%).

Para compensar pequeñas pérdidas de agua por evaporación, hay que añadir al sistema solamente agua limpia.

El anticorrosivo MWM es compatible con el anticongelante a base de glicol de etileno, pudiendo ser mezclado en el sistema de enfriamiento.

En regiones de invierno muy riguroso se deben tomar precauciones contra posible congelamiento del agua del sistema de enfriamiento. Recomendamos usar el

# COLLING WATER, ANTICORROSIVE AND ANTIFREEZE

Any type of water, potable or not, will cause corrosion and erosion through cavitation in the cooling system. Also, concentrations of salts and calcium in the water are harmful because they form calcareous deposits in internal surfaces of the system, affecting heat exchange.

Due to these factors, the water to be used should be clean and properly treated with the anticorrosive MWM # 9.0193.05.6.0004 in proportions provided on the bottle (470 ml) to each 15 liters of water (4% concentration).

To make up for small losses of water by means of evaporation during engine operation, add only clean water to the system.

The MWM anticorrosive is compatible with the ethylene glycol base antifreeze, and could be mixed in the cooling system.

In regions where winter is severe, precautions should be taken against the possibility of the water of the cooling system to become frozen. Its recommended the usage of MWM coolant (anti-

#### ÁGUA DE ARREFECIMENTO, ANTICORROSIVO E ANTICONGELANTE (cont.)

tra a possibilidade de congelamento da água do sistema de arrefecimento. Recomenda-se o uso do coolant (anticorrosivo + anticongelante) MWM nº 9.0193.05.6.0007, na proporção de 40% do volume total do sistema. Em locais onde a temperatura for inferior a -25°C, consultar a MWM.

As aplicações adicionais, tanto de anticorrosivo como do coolant, devem ser feitas em dosagens de um frasco para cada 30 litros de água do sistema (concentração de 2%).

#### Modo de usar:

Abastecer o radiador com a quantidade necessária de anticongelante e completar com água limpa. Colocar o motor em funcionamento até atingir a temperatura normal de trabalho. Completar o nível do radiador com água.

#### AGUA DE ENFRIAMIENTO, ANTICORROSIVO Y ANTICONGELANTE (cont.)

coolant (anticorrosivo + anticongelante) MWM nº 9.0193.05.6.0007, en la proporción de 40% del volumen total del sistema. En lugares donde la temperatura caiga a -25°C, consultar a MWM.

Las aplicaciónes adicionales, ya sea de anticorrosivo o de coolant, deben efectuarse en dosificaciones de un frasco para cada 30 litros de agua del sistema (concentración de 2%).

#### Modo de usar:

Abastecer el radiador con la cantidad necesaria de anticongelante y completar con agua limpia. Poner a funcionar el motor hasta que alcance la temperatura normal de trabajo. Completar con agua el nivel del radiador.

#### COLLING WATER, ANTICORROSIVE AND ANTIFREEZE (cont.)

corrosive + antifreeze) no. 9.0193.05.6.0007, in the proportion of 40% of the total system volume. In locations were the temperature is below -25°C, consult MWM.

Additional applications, whether of anticorrosive or coolant, should be made proportions of 1 bottle to each 30 liters of system water (2% concentration).

#### Usage:

Add the necessary amount of antifreeze into radiator and fill it up with clean water. Start the engine and run it until the normal working temperature is reached. Top up radiator level with water.

#### ÁGUA DE ARREFECIMENTO. **ANTICORROSIVO E ANTICONGELANTE (cont.)**



#### / ATENÇÃO

- Não misturar produtos de diferentes marcas.
- Não misturar o anticorrosivo nº 9.0193.05.6.0004 com o coolant nº 9.0193.05.6.0007.

Em motores usados, antes de colocar anticongelante pela primeira vez, lavar com água todo o sistema de arrefecimento e verificar a sua estanqueidade.

#### AGUA DE ENFRIAMIENTO. ANTICORROSIVO Y ANTICONGELANTE (cont.)



#### ATENCIÓN

- No mezclar productos de marcas distintas.
- No mezclar el anticorrosivo nº 9.0193.05.6.0004 con el coolant nº 9.0193.05.6.0007.

Cuando se trata de motores usados. antes de poner anticongelante por la primera vez, lavar con agua todo el sistema de enfriamiento y verificar su estanquedad.

#### **COLLING WATER.** ANTICORROSIVE AND **ANTIFREEZE (cont.)**



#### **ATTENTION**

- Do not mix products from different manufacturers.
- Do not mix the anticorrosive # 9.0193.05.6.0004 with coolant # 9.0193.05.6.0007.

In case of used engines, before adding antifreeze for the first time, wash the entire cooling system with water and check it for leakages.

#### **ÓLEO LUBRIFICANTE**

Os óleos lubrificantes devem atender as especificações API-CE/MIL-L-2104D/ CCMCD-3 e as viscosidades mencionadas na tabela da pág. 72.

#### Marcas recomendadas



#### **ATENÇÃO**

- Não misturar diferentes marcas de óleo.
- · Escolhido um óleo, usar sempre o mesmo.

#### ACEITE LUBRICANTE

Los aceites lubricantes deben obedecer las especificaciones API-CE/MIL-L-2104D/CCMCD-3 y las viscosidades mencionadas en la tabla de la pag. 72.

#### Marcas recomendadas



#### **ATFNCIÓN**

- · No mezclar diversas marcas de aceite.
- · Una vez elegido un aceite, use siempre el mismo tipo.

#### LUBRICATING OIL

The lubricating oils should meet API-CE/ MIL-L-2104D/CCMCD-3 specifications and viscosity mentioned in table of page 72.

#### Recommended brands



#### **ATTENTION**

- · Do not mix different lubricant brands.
- Once a type of oil is chosen, use always the same.

Tipo / Tipo / Type (15W40)	Fabricante / Fabricante / Manufacturer	
Maxoil Diesel Turbo	BARDHAL PROMAX	
Turbo Max / Turbo Max Plus Turbo Multi (25W50) / Ultra Max (25W50)	CASTROL	
Performance 3D / Performance Trophy	ELF	
Essolube XD-3 Extra	ESSO	
Brutus T5 / Ultramo Super Turbo	IPIRANGA	
Delvac 1400 Super	MOBIL	
Trafic X / Urania C	MOTUL	
Lubrax MD-400 Extra Turbo	PETROBRÁS	
Rimula Super MV	SHELL	
Ursa Super TD	TEXACO	
Urania C Turbo	TUTELA	

Faixas de utilização

Fajas de utilización

Use range

A

Uso permanente acima de -10° C. Uso permanente arriba de -10° C. Permanent usage above -10° C.

 $\bigcirc$ B

Uso permanente abaixo de -10° C. *Uso permanente abajo de -10° C.*Permanent usage below -10° C.

(°C) +40 +30 +20 SAE 15W40 +10 0 -10 SAE В -20 5W40 ou 10W40

# Dados de Construção *Datos de Construcción* Construction Data

#### **DADOS DO MOTOR**

#### DATOS DEL MOTOR

#### **ENGINE DATA**

#### Tipo de construção

Cilindros verticais em linha 4 tempos

#### Número de cilindros

4 e 6 cilindros Primeiro cilindro do lado do volante

#### Tipo de injeção

Direta

#### Diâmetro do êmbolo

93 mm

#### Curso do êmbolo

103 mm

#### Cilindrada unitária

0.7 litros

#### Cilindrada total

4 cilindros ........ 2,8 litros 6 cilindros ....... 4,2 litros

#### Taxa de compressão

17,8:1

#### Pressão de compressão

23 - 28 bar

#### Ordem de ignição

4 cilindros ....... 1-3-4-2 6 cilindros ...... 1-5-3-6-2-4

#### Tipo de construción

Cilindros verticales en línea 4 tiempos

#### Número de cilindros

4 y 6 cilindros Primero cilindro en el lado del volante

#### Tipo de inyección

Directa

#### Diámetro del pistón

93 mm

#### Curso del pistón

103 mm

#### Cilindrada unitaria

0.7 litros

#### Cilindrada total

4 cilindros ...... 2,8 litros 6 cilindros ..... 4.2 litros

#### Tasa de compresión

17.8:1

#### Presión de compresión

23 - 28 bar

#### Orden de ignición

4 cilindros ....... 1-3-4-2 6 cilindros ...... 1-5-3-6-2-4

#### **Construction type**

In line vertical cylinders
4 strokes

#### **Number of cylinders**

4 and 6 cylinders
First cylinder near to the flywheel

#### Injection type

Direct

#### Piston diameter

93 mm

#### Piston stroke

103 mm

#### Unit displacement

0.7 liters

#### **Total displacement**

4 cylinders ...... 2.8 liters 6 cylinders ...... 4.2 liters

#### **Compression ratio**

17.8:1

#### Compression pressure

23 - 28 bar

#### Firing order

4 cylinders ....... 1-3-4-2 6 cylinders ....... 1-5-3-6-2-4

#### **DADOS DO MOTOR (cont.)** DATOS DEL MOTOR (cont.) **ENGINE DATA (CONT.)** Sentido de rotação Movimiento de rotación Direction of rotation anti-horário, visto pelo volante siniestrógino, visto desde el volante counterclockwise, looking from the flywheel Turboalimentador Turboalimentador 4 cilindros 4 cilindros Turbocharger Garret APL 786-1 Garret APL 786-1 4 cylinders 6 cilindros Garret APL 786-1 6 cilindros Mitsubishi TD04HI -16T Mitsubishl TD04HI -16T 6 cylinders Mitsubishi T04HL-16T Lubricación Lubrificação Forçada por bomba de lóbulos Forzada por bomba de lóbulos Lubrication Lobule pump forced Filtro de óleo lubrificante Filtro de aceite lubricante Filtro no circuito principal Filtro en el circuito principal Lubricating oil filter Filter in main circuit Volume de óleo lubrificante Volumen de aceite lubricante 4 cilindros 4 cilindros Lubricating oil volume Mínimo ...... 5.0 litros Mínimo ...... 5,0 litros 4 cylinders Máximo ..... 8.5 litros Máximo ..... 8.5 litros Minimum .... 5.0 liters 6 cilindros 6 cilindros Maximum ... 8.5 liters Mínimo ...... 7.0 litros Mínimo ...... 7.0 litros 6 cylinders Máximo ..... 9.0 litros Minimum .... 7.0 liters Máximo ..... 9.0 litros Maximum ... 9.0 liters Temperatura de servico de óleo Temperatura de servicio de aceite **lubrificante** *lubricante* Lubricating oil service temperature Mínima ...... 106 °C Mínima..... 106 °C Minimum ...... 106 °C Máxima ..... 115 °C Máxima ..... 115 °C Maximum ..... 115 °C Pressão de óleo (com motor quente) Presión de aceite (con motor caliente) Oil pressure (with hot engine) 4 cilindros 4 cilindros 4 cylinders Em rotação nominal ... 4,9 bar En rotación nominal .... 4,9 bar In rated speed ...... 4.9 bar Em marcha lenta ...... 0.7 bar En marcha lenta ...... 0.7 bar In idling speed ..... 0.7 bar

#### **DADOS DO MOTOR (cont.)** DATOS DEL MOTOR (cont.) **ENGINE DATA (cont.)** 6 cilindros 6 cilindros 6 cylinders In rated speed ...... 3.9 bar Em rotação nominal ... 3,9 bar En rotación nominal .... 3.9 bar Em marcha lenta ...... 0.7 bar En marcha lenta ...... 0.7 bar In idling speed ...... 0.7 bar Arrefecimento **Enfriamiento** Cooling Por radiador e circulação interna ou Por radiador v circulación interna o Through radiator and internal circulação indireta circulación indirecta circulation or indirect circulation Volume de água (sem radiador) Volumen de agua (sin radiador) Water volume (without radiator) 4 cilindros ....... 4,25 litros 4 cilindros ...... 4.25 litros 4 cylinders ...... 4.25 liters 6 cilindros ....... 5.30 litros 6 cilindros ...... 5.30 litros 6 cylinders ...... 5.30 liters Temperatura de serviço de água Temperatura de servicio de aqua Water service temperature Mínima ...... 80 °C Mínima...... 80 °C Minimum ...... 80 °C Máxima ...... 87 °C Máxima ...... 87 °C Maximum ...... 87 °C Bomba injetora Bomba invectora **Fuel injection pump** 4 cilindros 4 cylinders 4 cilindros Bosch VE4/12F 1750 R693 Bosch VE4/12F 1750 R693 Bosch VE4/12F 1750 R693 6 cilindros (Silverado) 6 cilindros (Silverado) 6 cylinders (Silverado) Bosch VE6/12F 1900 R692 Bosch VE6/12F 1900 R692 Bosch VE6/12F 1900 R692 6 cilindros (GMC 6.150) 6 cilindros (GMC 6.150) 6 cylinders (GMC 6.150) Bosch VE6/12F 1500 R763 Bosch VE6/12F 1500 R763 Bosch VE6/12F 1500 R763 Regulador de rotação Regulador de rotación Speed governor integrado à bomba injetora integrado a la bomba invectora built-in in fuel injection pump Bomba alimentadora Bomba de alimentación Fuel lift pump 6 cilindros ...... de diafragma 6 cilindros ..... de diafragma 6 cylinders ...... diaphragm

#### **DADOS DO MOTOR (cont.)**

#### Porta bico injetor

4 cilindros

Bosch DSLA 145P 631/17 6 cilindros (Silverado) Bosch DSLA 139P 710/17 6 cilindros (GMC 6.150) Bosch DLLA 145P 749

#### Bico injetor

Bosch 150 PVB 004

#### **Alternador Bosch**

12V 55A (sem ar condicionado) 12V 85A (com ar condicionado)

#### Motor de partida

Lucas M93R 12V 3,0kW

#### Bomba hidráulica

ZF 100 - 110 bar

#### Bomba de vácuo

integrada ao alternador

#### Compressor de ar condicionado

Harrisson

#### DATOS DEL MOTOR (cont.)

#### Porta tobera

4 cilindros

Bosch DSLA 145P 631/17 6 cilindros (Silverado) Bosch DSLA 139P 710/17 6 cilindros (GMC 6.150) Bosch DLLA 145P 749

#### Tobera

Bosch 150 PVB 004

#### Alternador Bosch K1

12V 55A (sin aire acondicionado) 12V 85A (con aire acondicionado)

#### Motor de partido

Lucas M93R 12V 3,0kW

#### Bomba hidráulica

ZF 100 - 110 bar

#### Bomba de vacío

integrada al alternador

#### Compresor de aire acondicionado

Harrisson

#### **ENGINE DATA (cont.)**

#### Injection nozzle holder

4 cylinders

Bosch DSLA 145P 631/17 6 cylinders (Silverado) Bosch DSLA 139P 710/17 6 cylinders (GMC 6.150) Bosch DLLA 145P 745

#### Injection nozzle

Bosch 150 PVB 004

#### **Alternator Bosch K1**

12V 55A (without air conditioning) 12V 85A (with air conditioning)

#### Starter

Lucas M93R 12V 3.0kW

#### Hydraulic pump

ZF 100 - 110 bar

#### Vacuum pump

built-in in alternator

#### Air conditioning compressor

Harrisson

#### **ESPECIFICACÕES TÉCNICAS**

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#### **TECHNICAL SPECIFICATION**

4.07TCA - VW LT2

Potência

122 CV @ 3500 rpm

**Torque** 

29 Kgf.m @ 2500 rpm

Consumo específico (potência máxima)

170 g/CV.h @ 3500 rpm

Consumo específico (torque máximo)

152 g/CV.h @ 2500 rpm

Rotação de máxima livre 4160 - 4240 rpm

Marcha lenta

730 - 770 rpm

4.07TCA - VW LT2

Potencia

122 CV @ 3500 rpm

Par motor

29 Kgf.m @ 2500 rpm

Consumo específico (potencia máxima)

170 g/CV.h @ 3500 rpm

Consumo específico (par motor máximo)

152 g/CV.h @ 2500 rpm

Rotación de máxima libre

4160 - 4240 rpm

Marcha lenta

730 - 770 rpm

4.07TCA - VW LT2

**Power** 

122 CV @ 3500 rpm

**Torque** 

29 Kgf.m @ 2500 rpm

Specific fuel consumption (maximum power)

170 g/CV.h @ 3500 rpm

Specific fuel consumption (maximum torque)

152 g/CV.h @ 2500 rpm

Maximum no load speed

4160 - 4240 rpm

**Idling speed** 

730 - 770 rpm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (cont.)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (cont.)

TECHNICAL SPECIFICATION (cont.)

6.07T - GM Silverado (GMT 400)

Potência

168 CV @ 3400 rpm

**Torque** 

42,4 Kgf.m @ 2000 rpm

Consumo específico (potência máxima)

187 g/CV.h @ 3400 rpm

Consumo específico (torque máximo)

160 g/CV.h @ 2000 rpm

Rotação de máxima livre 4260 - 4340 rpm

Marcha lenta

650 - 690 rpm

6.07T - GM Silverado (GMT 400)

Potencia

168 CV @ 3400 rpm

Par motor

42,4 Kgf.m @ 2000 rpm

Consumo específico (potencia máxima)

187 g/CV.h @ 3400 rpm

Consumo específico (par motor máximo)

160 g/CV.h @ 2000 rpm

Rotación de máxima libre

4260 - 4340 rpm

Marcha lenta

650 - 690 rpm

6.07T - GM Silverado (GMT 400)

**Power** 

168 CV @ 3400 rpm

**Torque** 

42.4 Kgf.m @ 2000 rpm

Specific fuel consumption (maximum power)

187 g/CV.h @ 3400 rpm

Specific fuel consumption (maximum torque)

160 g/CV.h @ 2000 rpm

Maximum no load speed

4260 - 4340 rpm

Idling speed

650 - 690 rpm

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (cont.)

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (cont.)

# TECHNICAL SPECIFICATION (cont.)

#### 6.07T - GMC 6.150 (GMT 455)

Potência

148 CV @ 2800 rpm

**Torque** 

43 Kgf.m @ 1800 rpm

Consumo específico (potência máxima)

175 g/CV.h @ 2800 rpm

Consumo específico (torque máximo)

167 g/CV.h @ 1800 rpm

Rotação de máxima livre 3440 - 3540 rpm

Marcha lenta 650 - 690 rpm 6.07T - GMC 6.150 (GMT 455)

Potencia

148 CV @ 2800 rpm

Par motor

43 Kgf.m @ 1800 rpm

Consumo específico (potencia máxima)

175 g/CV.h @ 2800 rpm

Consumo específico (par motor máximo)

167 g/CV.h @ 1800 rpm

Rotación de máxima libre 3440 - 3540 rpm

Marcha lenta 650 - 690 rpm 6.07T - GMC 6.150 (GMT 455)

Power

148 CV @ 2800 rpm

**Torque** 

43 Kgf.m @ 1800 rpm

Specific fuel consumption (maximum power) 175 g/CV.h @ 2800 rpm

Specific fuel consumption (maximum torque) 167 g/CV.h @ 1800 rpm

Maximum no load speed 3440 - 3540 rpm

Idling speed 650 - 690 rpm